

Användarhandledning SMS tilläggsinformation till SRT306

SMS tilläggsinformation används i de fall man ska göra ett besök i en fastighet med flera våningar eller avd. och vill att larmcentralen ska få ytterligare information om vart i byggnaden man planerar att vara. Med funktionen SMS tilläggsinformation hjälper du larmcentralen att effektivisera hjälpinsatsen om du skulle behöva larma.

Inför ett besök så skickar du ett SMS till din SRT306 där du skriver adress, ev. vilken våning, namnet på den personen du ska besöka samt längden på besöket. SMS:et skrivs på följande sätt: Börja med att skriva "TEXT:" skriv sedan adressen du ska besöka "Kungsgatan 152," skriv sedan vilken våning du ska besöka "7 trappor," skriv sedan namnet på personen eller gruppen du ska träffa "Anders Nilsson" avslutningsvis skrivs längden på besöket på följande vis "TMR:45" vilket betyder 45 minuter. Se exempel till höger.

Efter att ha skickat SMS:et till SRT306 så svarar larmet med att bekräfta att informationen mottagits och hur länge den gäller. Det är viktigt att inte påbörja besöket innan du mottagit bekräftelsen eftersom det kan vara fördröjningar i GSM-nätet.

Nedan har du ett exempel på hur SMS:et som bekräftar ser ut.



SRT306 varnar genom en vibration när det återstår 5 minuter innan tilläggsinformationen raderas.

- Informationen ligger kvar under den förutbestämda tidsperioden oavsett om larmet stängs av eller går ner i viloläge.
- När du anger adress, våning och person efter TEXT: kan följande tecken **inte** användas : ; / \ ! ? å Å ä ä ö Ö
- När du anger adress, våning och person efter TEXT: kan max 50 tecken användas
- Om du inte får en bekräftelse från larmet kan du inte vara säker på att larmet mottagit informationen
- När du anger antal minuter efter TMR: är det viktigt att det anges utan mellanslag
- Möjlighet finns att aktivera en signal utöver vibrationen när det återstår 5 minuter innan tilläggsinformationen raderas
- Om du skickar ett nytt SMS till enheten innan tiden har löpt ut så kommer den nya informationen skriva över den gamla
- Önskar du radera tilläggsinformationen kan följande SMS skickas till enheten "ABORT"